

Prueba del sensor TPS, VW Pointer

- 1 - Conecte el sensor TPS al SENS-22 como se muestra.
- 2 - Mueva manualmente el eje del sensor de mariposa, y compruebe que el display varía entre 0.5V y 4.5V aprox.



MTE-THOMSON
mte-thomson.com/es



- 1 - GND
- 2 - +5V
- 3 - Señal TPS



ELECTRONICA
Y servicio



Sensor TPS VW Pointer
No. MTE-Thomson:
7260

DTC:

- P0121:** Problemas con el funcionamiento del sensor TPS.
- P0122:** Señal muy alta del sensor TPS
- P0123:** Señal muy baja del sensor TPS



Por el Prof. J. Luis Orozco C.

**Probador
universal
de sensores**



Sens22plus

**Especialidad en
Electricidad y
Electrónica Automotriz**

- Clases virtuales
- Suscripción a Identifix por el mes del módulo
- Equipos de diagnóstico



555496-5820
551405-3080

Otros países: añadir el prefijo 52



electronicayservicio.com